

## Remplacement cordelettes des occultants Dometic Mini-Heiki (520 cm)

Matériel nécessaire :

- Cordelettes d'1mm d'épaisseur.
  - Petits 'dominos' d'électricité ou autre système de blocage.
  - 1 tournevis plat.
  - Ciseaux.
- 
- 1- Déclipser simplement l'occultant avec les mains mais veiller à récupérer les 'clips/agrafes' qui resteraient coincées dans les rails du cadre au plafond.
  - 2- Retirer les cordelettes cassées.
  - 3- Mesurer la longueur de la corde (chez moi elles faisaient 80.5 cm entre chaque butée).
  - 4- Récupérer les 2 ressorts.
  - 5- Couper 2m de corde, faire une boucle, enfiler le 1<sup>er</sup> domino, le ressort puis le 2<sup>ème</sup>.
  - 6- Visser les 2 vis du domino à une des extrémités, visser le 2<sup>ème</sup> domino à l'autre extrémité en fonction de la longueur mesurée précédemment. Couper le reste de corde si nécessaire mais en gardant 2 ou 3 cm de marge pour un éventuel réglage ultérieur.
  - 7- Fermer l'occultant et la moustiquaire à moitié.
  - 8- Remonter la première cordelette en fonction du schéma, vous pouvez aussi détacher un autre occultant fonctionnel de votre camping-car pour l'utiliser comme modèle. Attention au sens du ressort, il est conique et la pointe du cône doit être orientée vers l'extrémité.
  - 9- Remonter la 2<sup>ème</sup> cordelette.
  - 10- Tester et le refixer en faisant attention à ce que les dominos ne bloquent pas le remontage par rapport aux 'rails'.







